

swissporBOARD Wannendichtband SK mit Schnitenschutz

Produktbeschreibung

Einseitig vliesbeschichtetes, dauerelastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk Basis mit hoher Querdehnung, Butylklebestreifen und aufgetragenem textilen Schnitenschutz

Produkteigenschaften

- ✓ Beidseitig vlieskaschiertes Wannendichtband mit Schnitenschutz
- ✓ Elastisches Dichtband auf NBR-Kautschuk Basis, mit Butylklebestreifen und integrierten Schnitenschutz (18 mm)
- ✓ Hohe Querdehnung
- ✓ Absolut silikonverträglich
- ✓ Wasserdicht, jedoch diffusionsoffen
- ✓ Schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe
- ✓ Alkalibeständig
- ✓ Gute Haftbindung mit bauchemischen Substanzen

Anwendungen

- ✓ Zur Anschlussausbildung an Bade- und Duschwannen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen
- ✓ Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB-Merkblatt
- ✓ In Innenräumen nach DIN 18534



Länge	4, 10, 20 m
Dicke	0,85 mm (ca. 1,3 mm mit Schnitenschutz)
Breite	120 mm

Technische Daten – swissporBOARD Wannendichtband SK mit Schnitenschutz

Merkmal	Bewertung	Einheit
Stärke	0,85	mm
Stärke mit Schnitenschutz	ca. 1,3	mm
Breite	120	mm
Rollenlänge	4, 10, 20	m
Gewicht	105	g/m

swissporBOARD Wannendichtband SK mit Schnitenschutz

Hinweise

Untergrundvorbereitung Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen (siehe Anwendungstabelle).

Verarbeitung Der Bade- oder Duschwannenrand ist von Verunreinigungen wie Staub, Fett oder anderen Verschmutzungen mit trennender Wirkung zu befreien. Das Dichtband auf die erforderliche Länge schneiden. Den Trennliner nach und nach von dem selbstklebenden Butylsteifen entfernen und an den Bade- oder Duschwannenrand anbringen. Anschließend das Wannendichtband mit Hilfe einer festen Kunststoffrolle fest anpressen. Nun die Bade- oder Duschwanne ausrichten und positionieren. Das Wannendichtband herunterknicken, die swissporBOARD Dichtfolie flüssig oder swisspoBOARD Flexdicht 1K rapid Abdichtmasse hinter dem Wannendichtband auftragen und das Wannendichtband in die noch frische Abdichtmasse, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das swissporBOARD Wannendichtband SK mit Schnitenschutz vollständig mit dem Material überarbeiten.

Hinweise für Folgearbeiten:

Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

Produktinformationen – swissporBOARD Wannendichtband SK mit Schnitenschutz

Länge m	Breite mm	Stärke mm	Stk.	Art.-Nr.	EAN
4	120	0,85 *	1	303524	4260650875274
10	120	0,85 *	1	303317	4260650874420
20	120	0,85 *	1	303525	4260650875281

* ca. 1,3 mm mit Schnitenschutz

Hinweise

Lagerung Bei Raumtemperatur, vor direktem Sonnenlicht geschützt und trocken gelagert, unbegrenzt haltbar

Entsorgung Reste und Verpackung können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden

Gefahrenhinweise Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung

Bautechnik/Normen DIN 18534